


Symbol baterii wyświetla się w sytuacji, gdy poziom jej napięcia nie gwarantuje prawidłowej pracy przyrządu



Wskazanie takie pojawia się w przypadku nie podłączenia czujnika do przyrządu lub jego uszkodzenia

## ZASADY DOKONYWANIA POMIARÓW.

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF - na wyświetlaczu na chwilę pojawią się wszystkie symbole; w przypadku długotrwałych pomiarów należy wyłączyć funkcję auto-power poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków ON/FF i RESET
2. Poprzez naciśnięcie przycisku wybrać jednostki pomiarowe °C lub °F;
3. Podłączyć do przyrządu czujnik pomiarowy, zwracając uwagę na odpowiednie dopasowanie wtyczki i gniazda termopary; nieprawidłowe podłączenie lub uszkodzenie czujnika będzie sygnalizowane na wyświetlaczu symbolem Err;
4. Wyłączenie przyrządu następuje poprzez powtórne naciśnięcie przycisku ON/OFF;
5. W celu zapewnienia prawidłowych pomiarów temperatury należy przestrzegać kilku zasad:

